

SAKSOFON



På grunn av kondens, mat, godteri etc, blir alle munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg på innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/ vaskes regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, og om dette er dårlig blir også lyden dårlig.

Selve munnstykket på saksofonen (svart plast) kan vaskes, men resten (f.o.m. halsen; den buede delen) skal ikke vaskes, men kun tørkes rene med en klut.

Pass på at kammeret under flisen er rent, og at du ikke skader/riper opp. Musikantene er selv ansvarlig for å skaffe nye fliser eller rør som de også kalles.

En saksofon består av et stort antall bevegelige deler, og de er meget utsatt for skader. Det er viktig at instrumentet tørkes igjennom **etter hver spilling**. På alle klaffene sitter det små puter. Disse tørker inn over tid og må byttes (spør spillelærer for en visning mht hvordan ”kluter” skal brukes samt tips for hvordan tørke våte puter m.m.)

Det er viktig at man ikke “bader” instrumentet, for da kan puter løsne eller bli ødelagt.

Korken munnstykket sitter på må smøres med jevne mellomrom med kork-fett. Smør samtidig litt på halsen der den festes til instrumentet. All justering, annen smøring, putebytting og reparasjoner overlates til instrumentansvarlig eller verksted evt. i samråd med spillelærer.